

Philips
Radio reloj

AJ3551



Radio reloj con gran pantalla

A tu familia le encantará usar el radio reloj AJ3551 de Philips. La gran pantalla LED brillante muestra tanto la hora actual como la hora de la alarma y es muy fácil de ver, incluso en la oscuridad. Los tres controles frontales te guiarán sin esfuerzo durante la configuración.

Fácil de usar

- Pantalla grande que facilita la visualización
- Configuración de la hora y de la alarma sin instrucciones
- Sintonización digital MW/FM con presintonías

Todo lo que necesitas

- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
- Despiértate suavemente con una alarma que aumenta de volumen gradualmente
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- Brillo de pantalla ajustable

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Despiértate con la radio o el zumbador




Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Brillo de pantalla ajustable

El brillo ajustable de la pantalla permite adaptarla a tus necesidades.

Alarma suave



Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.


Configuración de la hora y de la alarma

La hora y la alarma son tan fáciles de configurar que no te hará falta consultar la Guía de inicio rápido ni las Instrucciones de uso. Simplemente consulta los botones que aparecen en la pantalla de la radio reloj para configurar la hora y la alarma.

Pantalla grande que facilita la visualización

Pantalla grande que facilita la visualización

Sintonización digital MW/FM



Sintonización digital MW/FM con presintonías

Temporizador



El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.

Especificaciones

Convenience

- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, Zumbador, Alarma por radio, Repetición de alarma (snooze), Temporizador
- Reloj/versión: Digital
- Tipo de display: Pantalla de 4 dígitos
- Funciones de mejora del reloj: Reloj de reserva

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM

Sonido

- Sistema de sonido: Mono
- Control de volumen: giratorio

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Tipo de embalaje: D-box

Alimentación

- Red eléctrica: Alimentación de CA



Fecha de emisión
2010-01-27

Versión: 2.0.7

12 NC: 8670 000 52623
EAN: 87 12581 48485 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com